

# BRUGSVEJLEDNING TIL

# Flake Lovers

by Wolfgang Mock

## FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Før du bruger din valse for første gang, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt igennem.

### HURTIG GUIDE

Før første brug:

Vals 2 spiseskefulde afskallet havre og kassér flagerne. Dette fjerner eventuelt snavs fra fremstillingsprocessen fra overfladen af de rustfri stålroller.

### Ibrugtagning

1. Sæt netledningen i stikkontakten og til enheden.
2. Stil en skål til flagerne under udløbet.
3. Fyld det ønskede materiale i beholderen, f.eks. afskallet havre.
4. Tænd for enheden.
5. Sluk for enheden efter endt valsning.



### Om korn/kerner/frø:

Brug kun rensede korn. Gerne økologisk dyrket.

Du kan også valse krydderier. Efter at have valset krydderier, skal du valse en lille mængde korn (f.eks. hvede eller havre) for derved at rense de rustfrie stålroller for rester af krydderier. Hvis du ikke gør dette, kan dine næste havregryn smage "krydret".

Du kan ligeledes valse oliefrø, f.eks. solsikkefrø, hørfrø og sesamfrø. Efterfølgende anbefales det at rense valsen.

### Advarsel

Du må under ingen omstændigheder anvende redskaber som skeer eller skruetrækkere. Manglende overholdelse kan resultere i skader (f.eks. skader på fingrene) og skader på valsens stålroller.

Den elektriske valse er et elektrisk apparat og må kun betjenes under opsyn (og ikke af børn alene).

### Rengøring

Enheden må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Til rengøring skal du kun tørre ydersiden af huset med en let fugtet klud. Der må ikke komme vand ind i valsen.

Valseenheden kan tages ud og stålrollerne kan rengøres med en lille børste. Du løsner beholderen ved et let tryk på den lille, sorte pal placeret under beholderen. Hvis du har løftet beholderen af – den ydre del – kan enheden ikke starte. En lille kontakt – mikroswitch – afbryder strømmen til motoren.



## TEKNISKE DATA OG LEVERINGSOMFANG

Type: Elektrisk valse  
 120 Watt | 100–230 volt | 50-60 Hz  
 Højde: 292 mm | Bredde: 120 mm | Dybde: 220 mm  
 Motor: DC-motor med gearkasse  
 Motorhastighed: 115 RPM  
 Beholderkapacitet (havre): 150 g  
 Valsehastighed: ca. 60 g per minut  
 Valsemateriale: Rustfrit stål  
 Vægt: 3 kg  
 Husmateriale: Af bionedbrydelig materialer  
 Strømledning, manual  
 Der tages forbehold for produktionstekniske ændringer



## GARANTI OG REPARATION

Der gives en garanti på 3 år for ikke-kommerciel brug (garanti udelukket for kommerciel brug), fra købsdato for materiale- og fabrikationsfejl. Gem venligst dit købsbevis.

Garantien dækker ikke skader på skrøbelige dele, f.eks. beholderen, eller for skader forårsaget af forkert brug efter ibrugtagning. Indenfor garantiperioden, vil defekter blive repareret eller udskiftet.

Hvis en reparation bliver nødvendig, så kontakt salgsstedet.

## TRANSPORTEMBALLAGE OG BORTSKAFFELSE

Transportemballagen beskytter enheden mod transportskader.

Opbevar den originale karton og de indvendige dele for at kunne transportere enheden sikkert senere.

### Bortskaffelse af den gamle enhed:

Gælder kun for EU og lande med genbrugssystemer. Dette symbol på produkterne, emballagen og/eller medfølgende dokumenter betyder, at der er brugt elektriske og elektroniske produkter som ikke må bortskaffes i almindelig husholdningaffald.

Indlever venligst gamle produkter til de relevante indsamlingssteder til behandling, istandsættelse eller genbrug i henhold til lovkrav. Disse er de officielle, etablerede indsamlings- og returpunkter for aflevering og genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, som du kan forhøre dig om hos din lokale kommune.

<https://Hjemmeriet.com>