



Kornvalse

Bemærk:

Følgende vejledning gælder for såvel manuelle som elektriske kornvalser. Vejledningens ordlyd tager udgangspunkt i elektriske valser, men det skulle nok være til at forstå forholdene for manuelle valser.

Kun bløde kerner som havre og olieholdige frø kan vales direkte. Øvrige kornarter som hvede, ryg, byg, spelt eller hirse skal blødgøres inden valsning. Se herunder.

Quick Guide

- ♣ Sæt netledningen i stikkontakten
- ♣ Sæt en passende skål eller glas under udløbet
- ♣ Tænd på kontakten
- ♣ Fyld korn på
- ♣ Når valsningen er afsluttet, sluk på afbryderen og tag stikket ud af stikkontakten

Blødgøring af korn

For at undgå at valsen blot knuser hårde kerner i mindre stykker, skal de hårde kerner blødgøres med vand inden valsning. Når kernerne suger vand til sig, bliver de mere elastiske og dermed egnede til valsning. Samtidig bevirker blødgøringen, at kernerne mineraler og næringsstoffer, ved hjælp af enzymer som findes i kernerne, bliver lettere optagelige og dermed sundere for vores krop.

Skyl kernerne i en si eller i et dørslag. Pak de skyllede kerner ind i et viskestykke eller lignende, og lad dem ligge der natten over, eller mindst 3-4 timer. Denne tid vil variere afhængig af typen af korn men med lidt eksperimentering vil du finde den rette tid for dig. De blødgjorte kerner vil nu kunne vales med kornvalsen.

Har du spørgsmål kan du kontakte forhandleren:

Hjemmeriet
v/Jan Jochimsen
Nyvangsvej 93
DK-4100 Ringsted
Hjemmeriet@Hjemmeriet.com
(+45) 23 24 48 00



Hjemmeriet.com

Miljømæssige hensyn.

Når produktet skal bortskaffes, skal det indleveres til genbrug som en elektrisk køkkenmaskine. Ved indlevering til genbrug hjælper man med til at vedligeholde vores miljø.



Huskeregler



- ♣ Brug kun rensed korn eller rens kornet inden brug. Med urensed korn kan der forekomme småsten som kan skade valseværket.
- ♣ Havre og olieholdige frø kan vales direkte. Øvrige kornarter som hvede, ryg, byg, spelt og hirse skal blødgøres inden valsning. Se under "Blødgøring af korn".
- ♣ Friskvalset gryn bør indtages indenfor 1-2 timer efter valsningen. Valseprocessen starter en iltning af kornet som hurtigt forringer smagen og næringsværdien. Det anbefales derfor kun at valse den mængde som man umiddelbart skal bruge indenfor kort tid.
- ♣ Brug kun kornvalsen med 230V vekselspænding.
- ♣ En elektrisk kornvalse skal overvåges under brugen og er ikke legetøj for børn.
- ♣ Lad ikke kornvalsen køre i længere tid uden at tilføre korn til valsen. Sluk kornvalsen efter endt brug.
- ♣ Tag altid netstikket ud af stikkontakten inden valsen skilles ad for rengøring.
- ♣ Når du tager stikket ud af stikkontakten, undlad da at trække i selve ledningen. Tag fat i selve stikket og træk.
- ♣ Undlad at lægge ledningen hen over skarpe kanter eller hjørner.
- ♣ Bliver ledningen beskadiget, sørg da straks at få denne repareret af autoriseret folk.