



Osteformens sider er lavet med tapper og udsparinger som klikkes sammen ved at presse tappene fra én formside ned i udsparingen på den tilstødende formside.

Det er lettest at samle siderne, hvis de er varme. Synes du at det er svært at samle siderne, så læg dem i varmt vand inden de samles.

Når man samler siderne skal man sikre sig at

1. Slidsen på formsiden er på ydersiden af formen.
2. Kanten med en slidse presses sammen med en kant uden slidse.

Sørg for at alle tapper er klikket helt i bund i udsparingerne inden næste side tilføjes.

Det er ikke muligt at samle siderne forkert. Tapperne og udsparingerne kan kun presses sammen hvis siderne er vendt som beskrevet. Kan du ikke presse en tap ned i en udsparring, så vender siderne ikke som beskrevet.

Ved samling af en trekantet form bestående af 2 lange og 1 kort formside, skal slidsen i den ene lange formside bukket forinden, for eksempel ved at presse kanten ved slidsen ned mod et bord. Derefter kan trekantsformen samles ved at hjørnet med den bukkede slidse samles med den anden lange formside, hvorefter den korte side klikkes på.

Ved samling af de firkantede eller den lille eller den store trekantede form er det ikke nødvendigt at bukke kanten.

Osteformene er fremstillet af miljøvenligt og fødevarer godkendt plast (Polypropylen, PP) som tåler vask i opvaskemaskine, skoldning, autoklave og lignende. Osteformene kan nedsænkes i kogende vand uden risiko for at de derved tager skade.

